




# SENDE- & FAKSVEILEDNING FOR CANON CLC3200 / iRC3200N



## VANLIG SENDING

- ▶ Trykk SENDE-tasten i displayet dersom sendedisplayet ikke vises
- ▶ Legg dokumentet i materen med skriften opp, maks 30 stk A5-A4, 15 stk A3, eller plasser det i venstre hjørne på glassplaten med skriften ned
- ▶ Velg type sending med en av tastene på fanen NY ADRESSE dersom mottaker ikke er registrert
- ▶ Innstill mottakerens adresse
- ▶ Start sendingen med  Sendingen kan stoppes med 
- ▶ Hvis maskinen går i hvilemodus og displayet slukker, trykk på  for å starte maskinen igjen

(s.#-# i SH / #-# i FH) = Sidehenvisning til Sendehåndboken (SH) / Fakshåndboken (FH)

**ADRESSEBOK / SERVER**  
trykkes for å velge mottakere registrert i adresseboken eller på server (s.2-2 i SH / 2-2 i FH)

**DETALJER**  
trykkes for å sjekke/endre informasjon om valgt mottaker i adresselisten (s.2-48 i SH / 2-25 i FH)

**SLETTE**  
trykkes for å slette valgt mottaker i adresselisten (s.2-51 i SH / 2-28 i FH)

**FAVORITTKNAPPER**  
trykkes for å velge mottakere og innstillinger lagret under favorittknapper (s.2-35 i SH / 2-12 i FH)

**1-TRYKKS TASTER**  
trykkes for å velge mottakere lagret under 1-trykks taster (s.2-33 i SH / 2-10 i FH)

**ADRESSELISTE**  
viser liste med valgte mottakeradresser

**SKANNEINNSTILLINGER**  
viser gjeldende skanneinnstillinger som kan endres ved å trykke tasten (s.3-2 i SH / 3-2 i FH)

**TOSIDIG ORIGINAL**  
trykkes for å skanne begge sider av dokumentet (s.3-5 i SH / 3-5 i FH)

**FILTYPE**  
trykkes for å velge filtype (TIFF/JPEG, MTIFF/PDF, PDF/PDF, PDF Compct) for dok. som skal sendes

**DEL I SIDER**  
trykkes for å dele et dok. i separate sider


**FORHÅNDSVISNING**  
trykkes for å sjekke dokumentet før sending (s.5-35 i SH / 5-12 i FH)

**SENDEINNSTILLINGER**  
trykkes for å velge sendeinnstillinger (s.5-2 i SH / 5-2 i FH)

**NY ADRESSE**  
trykkes for å angi adresser som ikke er registrert i adresseboken (s.2-6 i SH / 2-6 i FH)

**HENTE**  
trykkes for å hente de sist lagrede adresser og innstillinger og deretter utføre sending (s.5-42 i SH / 5-16 i FH)

**SYSTEMSKJERM**  
trykkes for å sjekke/endre status på sende- og mottaksjobber (avh. av installert tilleggsutstyr) (kap. 7 i SH / kap. 8 i FH)

 Trykk info-tasten for å vise forklaringer på innstillinger eller funksjoner i displayet  
Kontakt maskinens hovedoperatør ved behov for mer informasjon (se klistrelapp på maskinen)

KUNDESENTERET er bemannet alle hverdager fra kl. 08:00 til 16:00 » e-post: [servicebestilling@canon.no](mailto:servicebestilling@canon.no)  
Direktelinjer for bestilling av: SERVICE & REPARASJON telefon 22 62 94 00 » REKVISITA telefon 22 62 93 00  
CANON NORGE AS, Hallagerbakken 110, Postboks 33 Holmlia, N-1201 OSLO » Org.nr.: NO 914 664 292

Kortfattede veiledninger for basisfunksjonene på Canons multifunksjonelle nettverksmaskiner kan du laste ned fra våre hjemmesider. Bruk denne linken for å gå direkte til oversikten over maskinmodeller og veiledninger » [www.canon.no/brukerveil](http://www.canon.no/brukerveil)

you can  
**Canon**