

Oppstartrutine for iR7086, iR7095 og iR7105

Utstyret skal slås på fra venstre mot høyre.



Begynn med etterbehandler
lengst til venstre

Oppstart

Printerenhet til slutt

Dersom maskinen er utstyrt med ekstern RIP, skal denne slås på etter at skjermen på printerenhet blir aktiv.

Ved oppstart vil maskinen kjøre en selvtest. Om etterbehandler da ikke er klar vil den komme med en servicemelding.

 Dersom maskinen indikerer **E500-XXX**, **E503-XXX** eller **E711-XXX**, er det stor sannsynlighet for at utstyret er slått på i feil rekkefølge. Om en av nevnte koder skulle oppstå, slå av alt av utstyr og start opp på ny i riktig rekkefølge.



MERK

For maskiner med Hulleenhet-A1 (Professional Puncher), finnes hovedbryter til denne enheten bak frondøren til enheten

HUSK Å OPPGI MASKINNUMMER VED

Bestilling av SERVICE:
www.canon.no/Support/bedrifter/

Bestilling av REKVISITA:
e-post: rekvisita@canon.no

Bruksanvisninger og drivere
<http://software.canon-europe.com/>

you can