






KOPIVEILEDNING FOR CANON iR2200 / 2800 / 3300



VANLIG KOPIERING

- ▶ Trykk  dersom lampen på COPY-tasten ikke lyser
- ▶ Legg originalen i materen med skriften opp, maks 50 stk A5-A3, eller plasser originalen i venstre hjørne på glassplaten med skriften ned
- ▶ Velg antall kopier med talltastene, 1-999. Antallet kan korrigeres med 
- ▶ Start kopieringen med  Kopieringen kan stoppes med 
- ▶ Ved kopiering i annet format eller på annet materiell (transparenter, adresse-etiketter, etc) kan du bruke den separate materen som velges ved å trykke PAPIRVALG på displayet
- ▶ Hvis maskinen går i hvilemodus og displayet slukker, trykk på  for å starte maskinen igjen

1:1
trykkes for å lage kopier i samme format som originalen (100%)

KOPIPROSENT
trykkes for å forminske eller forstørre til et standard format eller angi en annen kopiprocent (side 1-27 i kopihåndboken)

PAPIRVALG
trykkes for å velge papirformat og papirkilde (auto, separat mater eller skuffer) (side 1-17 i kopihåndboken)

ETTERBEHANDLER
trykkes for å velge eller slette sortering, gruppering eller stifting (avhenger av installert tilleggsutstyr) (side 1-44 i kopihåndboken)


TOSIDIG MODUS
trykkes for å velge eller slette tosidig kopiering (side 1-57 i kopihåndboken)

LYS / A / MØRK
trykkes for å innstille kopi-eksponering manuelt. Trykk A for å velge eller slette automatisk kopi-eksponering (side 1-22 i kopihåndboken)

TEKST
trykkes for å angi bildekvalitet. Velg mellom tekst, foto eller tekst & foto (side 1-23 i kopihåndboken)

SPELIALFUNKSJONER
trykkes for å velge spesialfunksjoner (kapittel 2 i kopihåndboken)

SYSTEMSKJERM
trykkes for å sjekke og endre status på kopi- og utskriftsjobber (avhenger av installert tilleggsutstyr) (kapittel 2 i referansehandboken)

 Trykk info-tasten for å vise forklaringer på innstillinger eller funksjoner i displayet
Kontakt maskinens hovedoperatør ved behov for mer informasjon (se klistrelapp på maskinen)

