






KOPIVEILEDNING FOR CANON iR 5000 / iR 6000



VANLIG KOPIERING

- ▶ Trykk  dersom lampen på COPY-tasten ikke lyser
- ▶ Legg originalen i materen med skriften opp, maks 100 stk A5-A3, eller plasser originalen i venstre hjørne på glassplaten med skriften ned
- ▶ Velg antall kopier med talltastene, 1-999. Antallet kan korrigeres med 
- ▶ Start kopieringen med  Kopieringen kan stoppes med 
- ▶ Ved kopiering i annet format eller på annet materiell (transparenter, adresse-etiketter, etc) kan du bruke den separate materen som velges ved å trykke PAPIRVALG på displayet
- ▶ Hvis maskinen går i hvilemodus og displayet slukker, trykk på  for å starte maskinen igjen

1:1
trykkes for å lage kopier i samme format som originalen (100%)

KOPIPROSENT
trykkes for å forminske eller forstørre til et standard format eller angi en annen kopiprocent (side 2-16 i brukerveiledningen)

PAPIRVALG
trykkes for å velge papirformat og papirkilde (auto, separat mater eller skuffer) (side 2-9 i brukerveiledningen)

ETTERBEHANDLER
trykkes for å velge eller slette sortering, gruppering eller stifting (avhenger av installert tilleggsutstyr) (side 2-48 i brukerveiledningen)


TOSIDIG MODUS
trykkes for å velge eller slette tosidig kopiering (side 2-38 i brukerveiledningen)

LYS / A / MØRK
trykkes for å innstille kopi-eksponering manuelt. Trykk A for å velge eller slette automatisk kopi-eksponering (side 2-32 i brukerveiledningen)

TEKST
trykkes for å angi bildekvalitet. Velg mellom tekst, foto eller tekst & foto (side 2-33 i brukerveiledningen)

SPECIALFUNKSJONER
trykkes for å velge spesialfunksjoner (kapittel 3 i brukerveiledningen)

SYSTEMSKJERM
trykkes for å sjekke og endre status på kopi- og utskriftsjobber (avhenger av installert tilleggsutstyr) (side 5-13 i brukerveiledningen)

 Trykk info-tasten for å vise forklaringer på innstillinger eller funksjoner i displayet
Kontakt maskinens hovedoperatør ved behov for mer informasjon (se klistrelapp på maskinen)

KUNDESENTERET er bemannet alle hverdager fra kl. 08:00 til 16:00 » e-post: servicebestilling@canon.no
Direktelinjer for bestilling av: SERVICE & REPARASJON telefon 22 62 94 00 » REKVISITA telefon 22 62 93 00
CANON NORGE AS, Hallagerbakken 110, Postboks 33 Holmlia, N-1201 OSLO » Org.nr.: NO 914 664 292

Kortfattede veiledninger for basisfunksjonene på Canons multifunksjonelle nettverksmaskiner kan du laste ned fra våre hjemmesider. Bruk denne linken for å gå direkte til oversikten over maskinmodeller og veiledninger » www.canon.no/brukerveil

you can
Canon