




Her beskrives hvordan du skal angir at senderrapporter skal skrives ut automatisk


1: Trykk på  [Main Menu] (Hovedmeny).

2: Trykk på høyre valgknapp for å velge <Tilleggsfunk.>.

3: Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge <Rapportinnstillinger>, og trykk deretter på [OK].


4: Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge <Innstillinger>, og trykk deretter på [OK].

5: Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge <Senderrapport>, og trykk deretter på [OK].

6: Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge velg <På>, og trykk deretter på [OK].


Av = Ingen senderrapport

Kun når det oppstår feil = Fabrikkinnstilling

7: Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge <Av> eller <På> for <Vis sendeoriginal>, og trykk deretter på [OK].

Av = Skriver ikke ut en del av den sendte originalen på rapporten

På = Skriver ut en del av den sendte originalen på rapporten

8: Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge <Av> eller <På> for <Vis sendeoriginal i farger>, og trykk deretter på [OK].

Av = Skriver ikke ut en del av den sendte originalen på rapporten

På = Skriver ut en del av den sendte originalen på rapporten

9: Trykk på  [Main Menu] (Hovedmeny) for å gå tilbake til hovedmenyen.

#### HUSK Å OPPGI MASKINNUMMER VED

Bestilling av SERVICE:  
[www.canon.no/Support/bedrifter/](http://www.canon.no/Support/bedrifter/)

Bestilling av REKVISITA:  
e-post: [rekvisita@canon.no](mailto:rekvisita@canon.no)

Bruksanvisninger og drivere  
<http://software.canon-europe.com/>

you can