






Med denne funksjonen kan du angi den maksimale datastørrelsen for utgående e-postdokumenter. Hvis en e-postmelding overskrider datastørrelsesgrensen, deles den opp i flere e-postmeldinger før den sendes. Standardinnstillingen er <3 MB>.


1: Trykk på  [Main Menu] (Hovedmeny).

2: Trykk på høyre valgknapp for å velge <Tilleggsfunk.>.


3: Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge <Systemstyring innstillinger>, og trykk deretter på [OK].

Hvis systemstyrer-ID'en og systempassordet er angitt, angir du systemstyrerID'en og systempassordet ved hjelp av  til  (talltaster), og deretter trykker du på  [Log In/Out] (Logg på/av).

4: Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge <Kommunikasjonsinnstillinger>, og trykk deretter på [OK].

5: Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge <E-post/i-faks innstillinger>, og trykk deretter på [OK].

6: Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge <Sendedataformat grense>, og trykk deretter på [OK].

7: Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å angi maksimal datastørrelse for sending av e-post, og trykk deretter på [OK].

Du kan også bruke  til  (talltaster) til å angi datastørrelsen

Den maksimale datastørrelsen for sending kan ikke være større enn den maksimale datastørrelsen for e-postserveren. Er du usikker ikke overstig 10MB uten å rådføre deg med din systemansvarlige.

Hvis du angir <0> MB som datastørrelse, er det ingen størrelsesgrense for dataene som sendes.

8: Trykk på  [Main Menu] (Hovedmeny) for å gå tilbake til hovedmenyen.