






1. Trykk på  (Statusskjerm/avbryte).



2. Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge <Skriv ut>, og trykk deretter på [OK].
3. Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge <Jobbstatus>, og trykk deretter på [OK].
4. Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge ønsket jobb, og trykk deretter på høyre valgknapp for å velge <Avbryte>.
5. Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge <Ja>.
6. Trykk på  [Main Menu] (Hovedmeny) for å gå tilbake til hovedmenyen.

**HUSK Å OPPGI MASKINNUMMER VED**

Bestilling av SERVICE:  
[www.canon.no/Support/bedrifter/](http://www.canon.no/Support/bedrifter/)

Bestilling av REKVISITA:  
 e-post: [rekvisita@canon.no](mailto:rekvisita@canon.no)

Bruksanvisninger og drivere  
<http://software.canon-europe.com/>