







Navnet ditt eller selskapets navn må registreres på maskinen.

Når du sender et dokument, skrives navnet du har registrert, ut som avsenderens navn med faksnummer på papiret hos mottakeren.

### Registrere maskinens navn (faks)

- 1: Trykk på  [Main Menu] (Hovedmeny).
- 2: Trykk på høyre valgknapp for å velge <Tilleggsfunk.>.
- 3: Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge <Kommunikasjonsinnstillinger>, og trykk deretter på [OK].
- 4: Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge <Fellesinnstillinger>, og trykk deretter på [OK].
- 5: Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge <Sendeinnstillinger>, og trykk deretter på [OK].
- 6: Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge <Lagre enhetsnavn>, og trykk deretter på [OK].
- 7: Bruk programvaretastaturet til å skrive inn navnet på maskinen, og trykk deretter på høyre valgknapp for å velge <Innstill>.
- 8: Trykk på  [Main Menu] (Hovedmeny) for å gå tilbake til hovedmenyen.

#### HUSK Å OPPGI MASKINNUMMER VED

Bestilling av SERVICE:  
[www.canon.no/Support/bedrifter/](http://www.canon.no/Support/bedrifter/)

Bestilling av REKVISITA:  
e-post: [rekvisita@canon.no](mailto:rekvisita@canon.no)









Bruksanvisninger og drivere  
<http://software.canon-europe.com/>

you can

Ditt eller selskapets faksnummer må registreres på maskinen.

Når du sender et dokument, skrives faksnummer du har registrert, ut som avsenderens faksnummer på papiret hos mottakeren.

## Registrere maskinens faksnummer

- 1: Trykk på  [Main Menu] (Hovedmeny).
- 2: Trykk på høyre valgknapp for å velge <Tilleggsfunk.>.
- 3: Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge <Kommunikasjonsinnstillinger>, og trykk deretter på [OK].
- 4: Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge <Faksinnstillinger>, og trykk deretter på [OK].
- 5: Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge <Brukerinnstillinger>, og trykk deretter på [OK].
- 6: Bruk [▼], [▲] eller  (blahjul) til å velge <Lagre enhetens tlf.nr.>, og trykk deretter på [OK].
- 7: Angi faksnummeret til maskinen ved å bruke  -  (talltaster), og trykk deretter på høyre valgknapp for å velge <Lagre>.
- 8: Trykk på  [Main Menu] (Hovedmeny) for å gå tilbake til hovedmenyen.

### HUSK Å OPPGI MASKINNUMMER VED

Bestilling av SERVICE:  
[www.canon.no/Support/bedrifter/](http://www.canon.no/Support/bedrifter/)

Bestilling av REKVISITA:  
e-post: [rekvisita@canon.no](mailto:rekvisita@canon.no)

Bruksanvisninger og drivere  
<http://software.canon-europe.com/>

you can