

# KOPIVEILEDNING FOR CANON iR5870Ci / iR6870Ci



## VANLIG KOPIERING

- ▶ Trykk KOPI-tasten i displayet dersom kopidisplayet ikke vises
- ▶ Legg originalen i materen med skriften opp, maks 100 stk A5-A3, eller plasser originalen i venstre hjørne på glassplaten med skriften ned
- ▶ Velg antall kopier med talltastene, 1-9999. Antallet kan korrigeres med
- ▶ Start kopieringen med Kopieringen kan stoppes med
- ▶ Ved kopiering i annet format eller på annet materiell (transparenter, adresse-etiketter, etc) kan du bruke den separate materen som velges ved å trykke PAPIRVALG på displayet
- ▶ Hvis maskinen går i hvilemodus og displayet slukker, trykk på for å starte maskinen igjen

### SVART

trykkes for å velge fargemodus ved kopiering (side 3-77 i kopihåndboken)

### 1:1

trykkes for å lage kopier i samme format som originalen (100%) (side 3-9 i kopihåndboken)

### KOPIPROSENT

trykkes for å forminske eller forstørre til et standard format eller angi annen kopiprosent (side 3-9 i kopihåndboken)

### ETTERBEHANDLER

trykkes for å velge eller slette sortering, gruppering eller stifting (avhenger av installert tilleggsutstyr) (side 3-39 i kopihåndboken)

### AVBRUDD

trykkes ved hastekopiering for midlertidig stopp av gjeldende kopijobb (side 1-50 i kopihåndboken)

### TOSIDIG

trykkes for å velge eller slette tosidig kopiering (side 3-60 i kopihåndboken)

### SPESIALFUNKSJONER

trykkes for å velge spesialfunksjoner (kapittel 4 og 5 i kopihåndboken)

### PAPIRVALG

trykkes for å velge papirformat og papirkilde (auto, separat mater eller skuffer) (side 1-22 i kopihåndboken)

### ☐ / A / ☐


trykk LYS eller MØRK for å innstille kopieksponeering manuelt. Trykk A for å velge eller slette automatisk kopieksponeering (side 3-2 i kopihåndboken)

### TEKST / FOTO / KART

trykkes for å angi type original. Velg mellom tekst, foto, trykt bilde eller tekst/foto/kart (side 3-3 i kopihåndboken)

### SYSTEMSKJERM

trykkes for å sjekke og endre status på kopi- og utskriftsjobber (kapittel 5 i referansehandboken)



Trykk info-tasten for å vise forklaringer på innstillinger eller funksjoner i displayet

Kontakt maskinens hovedoperatør ved behov for mer informasjon (se klistrelapp på maskinen)

HUSK Å OPPGI MASKINNUMMER VED

Bestilling av SERVICE: » e-post: [servicebestilling@canon.no](mailto:servicebestilling@canon.no) » telefon 22 62 94 00 hverdager 08:00-16:00

Bestilling av REKVISITA: » e-post: [rekvisita@canon.no](mailto:rekvisita@canon.no) » telefon 22 62 93 00 hverdager 08:00-16:00

CANON NORGE AS » Nettsider: [www.canon.no](http://www.canon.no) » Org.nr.: NO 914 664 292

Kortfattede veiledninger for basisfunksjonene på Canons multifunksjonelle nettverksmaskiner kan du laste ned fra våre nettsider. Bruk denne linken for å gå direkte til oversikten over maskinmodeller og veiledninger » [www.canon.no/brukerveil](http://www.canon.no/brukerveil)

you can  
**Canon**