


Hvorfor får jeg utskrift på papir samtidig som jeg skriver til postboksen min


1




2




3



4



5



INFO: For å unngå utskrift på papir samtidig med utskrift til postboks må "Utskrift ved lagring fra skriverdriveren" være avslått som også er standardinnstilling.

TIPS: Du kan passordbeskytte postboksen din og selv bestemme hvor lenge dokumentene skal bli liggende før de slettes, eventuelt ikke slettes i det hele tatt.

HUSK Å OPPGI MASKINNUMMER VED

Bestilling av SERVICE:
www.canon.no/Support/bedrifter/

Bestilling av REKVISITA:
 e-post: rekvisita@canon.no

Bruksanvisninger og drivere
<http://software.canon-europe.com/>