



TELLEVERKSAVLESNING PÅ CANON DIGITALE OG ANALOGE MASKINER








TELLEVERKSAVLESNING FOR MODELLER I GRUPPE 1

- ▶ Disse modellene har mekaniske telleverk som finnes bak maskinens frontdeksel





TELLEVERKSAVLESNING FOR MODELLER I GRUPPE 2

- ▶ Trykk  tasten på panelet
- ▶ Trykk  tasten i displayet for å avslutte




TELLEVERKSAVLESNING FOR MODELLER I GRUPPE 3

- ▶ Trykk  tasten på panelet
- ▶ Trykk  tasten på panelet gjentatte ganger til TELLE.SJEKK vises i displayet
- ▶ Trykk  tasten på panelet
- ▶ Trykk  tasten på panelet for å bla til neste telleverk
- ▶ Trykk  tasten på panelet 2 ganger for å avslutte

TELLEVERKSAVLESNING FOR MODELLER I GRUPPE 4

- ▶ Trykk  tasten på panelet
- ▶ Trykk  eller  tasten på panelet for å bla til neste telleverk
- ▶ Trykk  tasten på panelet for å avslutte

TELLEVERKSAVLESNING FOR MODELLER I GRUPPE 5

- ▶ Trykk  tasten på panelet
- ▶ Trykk  tasten i displayet
- ▶ Trykk  tasten i displayet 2 ganger for å avslutte

1. februar 2005

CANON NORGE AS, Hallagerbakken 110, Postboks 33 Holmlia, N-1201 OSLO » Org.nr.: NO 914 664 292

Oppdaterte veiledninger for telleverksavlesning på alle våre digitale og analoge maskiner vil til enhver tid være tilgjengelig på våre hjemmesider. Denne adressen tar deg direkte til korrekt side » www.canon.no/telleverk

Kortfattede brukerveiledninger for basisfunksjonene på Canons maskiner kan også lastes ned fra våre hjemmesider. Bruk denne linken for å gå direkte til oversikten over maskinmodeller og veiledninger » www.canon.no/brukerveil

you can
Canon